

## Original Tintenpatronen

- Weitere Kompatibilitäten finden Sie mit Hilfe der Stichwortsuche auf unserer Internet-Site!



Tinte für LEXMARK

| Modell   | Inhalt   | Hersteller-<br>Nummer                       | Bestell-<br>Nummer                       |
|--|--|---|--|
| Color Jetprinter 1000/1020                           | Patr., farbig<br>Patr., schwarz  | 13619HC<br>13400HC                          | 1361900<br>1340000                       |
| Color Jetprinter 3200-7200/Z11                       | Patr. Nr. 75, schwarz, HC<br>Patr., schwarz, HC, 3er-Pack  | 012A1975E<br>15M0100                        | 1211975<br>1513100                       |
| Color Jetprinter 3200/7000/Z11                       | Patr. Nr. 70, schwarz<br>Patr. Nr. 70, schwarz, 2er-Pack   | 12A1970E<br>80D2957                         | 1211970<br>8042123                       |
| Color Jetprinter 3200/7000/Z11/<br>Optra Color 40/45 | Patr. Nr. 80, farbig<br>Patr. Nr. 85, farbig, HC   | 12A1980<br>12A1985                          | 1211980<br>1211985                       |
| Color Jetprinter 3200/7000/Z42/Z43                   | Patr. Nr. 70 + 20  | 80D2953                                     | 8042127                                  |
| Color Jetprinter 5700/7000/Z22                       | Patr. Nr. 90, foto, farbig   | 012A1990E                                   | 1211990                                  |
| Color Jetprinter Z11/Z31/Z42                         | Patr. Nr. 71, schwarz  | 15MX971E                                    | 1512971                                  |
| Color Jetprinter Z12/Z22/Z32                         | Patr. Nr. 50, schwarz<br>Patr. Nr. 60, farbig  | 017G0050E<br>17G0060                        | 1770050<br>1770060                       |
| Color Jetprinter Z13/Z23/Z24                         | Patr. Nr. 16 + 26<br>Patr. Nr. 16, schwarz, HC<br>Patr. Nr. 17 + 27, schwarz + farbig<br>Patr. Nr. 17, schwarz | 80D2126<br>10N0016<br>80D2952<br>10NX217    | 8042126<br>1040016<br>8042125<br>1040217 |
|  | Patr. Nr. 17, schwarz, 2er-Pack<br>Patr. Nr. 26, farbig, HC<br>Patr. Nr. 27, farbig                            | 80D2954<br>10N0026E<br>10NX227              | 8042124<br>1040026<br>1040227            |
| Color Jetprinter Z2320/X2560                         | Patr. Nr. 15A, farbig  | 18C2100E                                    | 1832100                                  |
| Color Jetprinter Z42/Z43/Z45/Z51                     | Patr. Nr. 20, farbig<br>Patr. Nr. 25, farbig, HC<br>Patr., farbig, HC, 3er-Pack                                | 015MX120E<br>015M0125E<br>15M0375           | 1530120<br>1530125<br>1513375            |
| Color Jetprinter Z55/Z65/Z65N                        | Patr. Nr. 82, schwarz<br>Patr. Nr. 83, farbig<br>Patr. Nr. 88, farbig  | 18L0032<br>18LX042E<br>18L0000              | 1812032<br>1812042<br>1812000            |
| P 706/707/Z 705/706/707                              | Patr. Nr. 19, farbig<br>Patr. Nr. 48, schwarz  | 15M2619E<br>017G0648E                       | 1512619<br>1710648                       |
| P350   | Patr. Nr. 43, farbig   | 018YX143E                                   | 18250143                                 |
| P910/P6200/X7100                                     | Patr. Nr. 34, schwarz<br>Patr. Nr. 35, farbig<br>Patr. Nr. 35, farbig + Fotopapier                             | 18C0034E<br>18C0035E<br>80D2122             | 1830034<br>1830035<br>8042122            |
| X4850/X4875/X6570                                    | Patr. Nr. 41, farbig   | 018Y0141E                                   | 18250141                                 |
| X4850/X6570/X7550                                    | Patr. Nr. 42, schwarz  | 018Y0142E                                   | 18250142                                 |
| X4875/X6575/X9350/X9575                              | Patr. Nr. 43 + 44, schwarz + farbig  | 80D2966                                     | 1820372                                  |
| X9350  | Patr. Nr. 40, farbig<br>Patr. Nr. 44, schwarz  | 018Y0340E<br>018Y0144E                      | 18250340<br>18250144                     |
| Z1400/Z1420/X3500                                    | Patr. Nr. 23, farbig<br>Patr. Nr. 23, schwarz  | 18C1524E<br>18C1523E                        | 1831524<br>1831523                       |
| Z1420/X3550/X4550                                    | Patr. Nr. 23 + 24, schwarz + farbig  | 18C1419E                                    | 1831419                                  |
| Z2320/X2560  | Patr. Nr. 14, schwarz<br>Patr. Nr. 15, farbig  | 18C2090E<br>18C2110E                        | 1832090<br>1832110                       |
| Z2320/X2560/X2620                                    | Patr., Nr. 14A, schwarz  | 18C2080E                                    | 1832080                                  |
| Z2420/X3650  | Patr. Nr. 36A, schwarz<br>Patr. Nr. 37A, farbig  | 18C2150E<br>18C2160E                        | 1832150<br>1832160                       |
| Z735/X2310/X2350                                     | Patr. Nr. 1, farbig<br>Patr. Nr. 1, farbig, 2er-Pack   | 018CX781E<br>80D2955                        | 1830781<br>8042131                       |
| Z815/X5250   | Patr. Nr. 31, foto, farbig<br>Patr. Nr. 32, schwarz<br>Patr. Nr. 32, schwarz, 2er-Pack<br>Patr. Nr. 33, farbig | 18C0031E<br>18CX032E<br>80D2956<br>18CX033E | 1830031<br>1830032<br>8042177<br>1830033 |
| Z815/Z816/X5250                                      | Patr. No. 32 + 33, farbig  | 80D2951                                     | 8042951                                  |
| Z845   | Patr. Nr. 28, schwarz<br>Patr. Nr. 28A, schwarz  | 18C1428<br>018C1528E                        | 1831428<br>18315285                      |
|  | Patr. Nr. 29, schwarz<br>Patr. Nr. 29A, farbig   | 18C1429<br>018C1529E                        | 1831429<br>18315295                      |
| Z845/Z1300/Z1320                                     | Patr. Nr. 28 + 29, schwarz + farbig  | 18C1520E                                    | 1831520                                  |